


SHARP®

取扱説明書

SHDD（スロットインハードディスク）

ブイアール エスエイチディー
形 名 **VR - SHD50**
ブイアール エスエイチディー
VR - SHD100



AQUOS ブルーレイ専用


Printed in China
ORA9080-A

TINSJA598WJQZ
12P07-CH-NM



付属品


SHDD（スロットインハードディスク）（500GB / 1TB）



ご注意

SHDD（スロットインハードディスク）の中央部を強く押さないでください。本製品の重大な損傷を引き起こす場合があります。

保管用ケース：1個



ラベルシール：1枚

取扱説明書*：（本書 / 保証書付き）

※当商品は、日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This Model is designed exclusively for Japan, with manual in Japanese only.

対応商品

■ SHDD（スロットインハードディスク）対応シャープ製
AQUOS ブルーレイ専用

ご注意

本製品を SHDD（スロットインハードディスク）対応シャープ製 AQUOS ブルーレイ以外に接続しないでください。
録画した内容が見られなくなる場合があります。

仕様

品名	SHDD（スロットインハードディスク）	
形名	VR-SHD50	VR-SHD100
ハードディスク容量	500GB	1TB
外形寸法	幅 80、奥行 108、高さ 13（mm） （突起部を除く）	
質量	133 g	
回転数（回転 / 分）	5,400rpm	
使用条件	動作温度：5℃～35℃ 保存温度：－40℃～65℃（結露ないこと） 耐衝撃性：900G （保管用ケースに入れていない状態）	
基準エネルギー消費効率（E）	0.0012	0.0005
区分	H	

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ご使用前に、「安全にお使いいただくために」を必ず読み、正しく安全にご使用ください。
●この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。

安全にお使いいただくために

●この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。


図記号の意味

⚠ 気をつける必要があることを表しています。

⊘ してはいけないことを表しています。

! しなければならないことを表しています。

お問い合わせ先

パソコン  メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】 <http://www.sharp.co.jp/support/> **シャープ お問い合わせ** **検索**

お電話  使用方法、修理のご相談や修理品引き取りサービスのご相談など
【お客様相談センター】  **0120 - 001 - 251**

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00（年末年始を除く）

●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2012.7）

シャープ株式会社

本社 AVシステム事業本部 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

⚠ 警告

内部に物や水などを入れない

- 本機の開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。発熱・発火・感電・故障の原因となります。

- 改造による修理は保証期間内でも有料となります。



分解禁止

禁止

煙が出ている、変なにおいや音をするなどの異常状態のときは本製品を挿入している機器の電源プラグを抜く

- 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



電源プラグを抜く

本製品を挿入、使用する際は、必ず使用する機器の警告や注意指示に従ってください。



指示に従う

本製品をぬらさないでください。火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特に注意してください。また水や薬品などに浸さないでください。



水ぬれ禁止

ぬれた手で本製品を扱わないでください。感電や故障の原因となります。



ぬれ手禁止

⚠ 注意

本製品に録画したデータは必ず BD-RE/-R または DVD-RW/-R など他のメディアにダビングして保存してください。

本製品の故障などによりデータを消失した場合は、データの復元ができません。あらかじめご了承ください。



ダビングする

本製品のコネクタ部に付いたほこりは取り除いてください。故障の原因となります。本製品に付いた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。

- 洗剤は使用しないでください。
- ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。



ほこりを取る

⚠ 注意

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。データの消失や故障の原因となります。

- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光の当たる場所や温度の高い場所
- 湿気やほこりが多い場所
- 温度差の激しい場所
- 低温や高温の場所
- 強い磁力電波の発生する物の近く（磁石やスピーカー、無線機など）
- 水気の多い場所（台所、浴室など）
- 傾いた場所
- 腐食性ガス雰囲気中（Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO_x など）
- 静電気の影響の多い場所
- 電氣的ノイズの発生する場所



禁止

本製品は精密部品です。取り扱い時は以下の注意をしてください。データの消失や故障の原因となります。

- 落としたり衝撃を与えない **落下厳禁**
- 上に水などの液体や、クリップなど小物を置かない
- 重いものを上に置かない
- 本製品のそばで飲食、喫煙などをしない
- 本製品の内部やコネクタ部に手を入れたり、液体、金属、タバコの煙など異物が入らないようにご注意ください。
- ご使用にならないときや、持ち運びときなどは必ず保管用ケースに入れてください。



禁止

本製品をつゆつき（結露）させたまま使用しないでください。信号が読み取れず正常な動作をしない、故障の原因となる場合があります。

- つゆがついているときは、つゆがなくなるまで放置してください。



禁止

発熱物、発火物の近くで使用しないでください。また電子レンジなどの加熱調理材に入れないでください。



禁止

使用上のご注意

免責事項（保証内容については表面をご覧ください。）

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下でのご使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる二次的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など）に関して弊社は一切責任を負いません。
- この取扱説明書の記載内容に従わない使い方によって生じた損害に関して弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は、シャープ製 SHDD（スロットインハードディスク）対応 AQUOS ブルーレイ専用ですので、それ以外の機器には絶対にご使用にならないでください。他の機器で使用する生じた障害に関して弊社は一切責任を負いません。

使用上のご注意

- 本製品に記録されているデータの破損または消失が発生した場合、原因、損害の内容、程度にかかわらず当社は一切責任を負いません。また、データの復旧作業については、当社ではお受けしていません。重要なデータについては、別のメディアにバックアップを行ってください。
- 記録・再生中に停電等で電源が供給されなくなった場合、録画内容が損なわれる場合があります。
- 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関わる設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いません。
- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いません。

輸出管理について


- 本製品は、「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。

著作権保護について

- テレビやビデオの映像は著作権法により保護されています。これらの映像は個人で楽しむ以外に利用しないでください。
- 著作権保護のため、録画時に使用したシャープ製 SHDD（スロットインハードディスク）対応 AQUOS ブルーレイ以外では再生できません。

使用上のご注意


- 本製品はご使用の前にシャープ製 SHDD（スロットインハードディスク）対応 AQUOS ブルーレイに登録する必要があります。ご使用になれる機器は登録したシャープ製 SHDD（スロットインハードディスク）対応 AQUOS ブルーレイに限定されます。
- 本製品への録画 / 再生は登録した AQUOS ブルーレイ 1 台のみで可能です。
- 本製品はハードディスクです。ハードディスクは壊れ易い要因を多分に含んだ特殊な部品です。録画内容の長期的な保管場所ではありません。大切な番組、残しておきたい映像は、BD-RE/-R または DVD-RW/-R など他のメディアにダビングして保存（バックアップ）してください。
- 本製品の中央部（正面ラベル部分）を強く押さえないでください。SHDD（スロットインハードディスク）が変形して、データの破損、消失、故障の原因となる場合があります。
- 本製品をシャープ製 SHDD（スロットインハードディスク）対応 AQUOS ブルーレイに挿入するときは、正しい向きに、奥までしっかり挿入してください。誤った向きに挿入したり、挿入が不十分な場合、正常に動作しません。挿入のしかた、取り出しかたは AQUOS ブルーレイの説明書をご覧ください。




奥まで確実に挿入してください。

使用上のご注意


- 本製品のコネクタ部は触れないでください。
- 保管の際は付属の保管用ケースに入れて保管してください。
- 保管用ケースに入れて保管するときは下記の向きに置いてください。（これ以外の置き方はしないでください。）



- 本製品のコネクタ破損時は基板交換対応となります。
- 付属のラベルシールを貼るときは、ラベルの貼り付け部からはみ出さないように貼ってください。ラベルシールは重ねて貼らないでください。



- ラベルシールに文字を書くときは、SHDD（スロットインハードディスク）に貼る前に書いてください。SHDD（スロットインハードディスク）に貼ってから文字を書くと SHDD（スロットインハードディスク）が変形して、データの破損、消失、故障の原因となる場合があります。
- 本製品を廃棄するときは、各自治体の条例に従ってください。条例の内容は、各地方自治体にお問合せください。
- 本製品に衝撃を与えないようご注意ください。 **落下厳禁**
- 本製品を立てて机の上などに置かないでください。



- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 動作中は挿入、取り出しをしないでください。データが破損、消失する恐れがあります。
- 本製品はシャープ製 SHDD（スロットインハードディスク）対応 AQUOS ブルーレイ用にフォーマットされています。パソコンで使用しないでください。パソコンなどで使用、フォーマットすると AQUOS ブルーレイでは使用できなくなりますのでご注意ください。
- 故障などの場合に SHDD（スロットインハードディスク）の録画内容が損なわれる場合があるため、BD（ブルーレイディスク）などを併用して録画することをおすすめします。
- 故障の原因になりますので、頻繁に SHDD（スロットインハードディスク）の挿入、取り出しを行わないでください。
- SHDD（スロットインハードディスク）を交換修理する場合、録画内容を新しい SHDD（スロットインハードディスク）に移すことはできません。